



## Inbetriebnahme Anleitung Funkfernbedienung

### 1. Inbetriebnahme Kran

- Hauptschalter EIN
- Kran mit Chip am Tastaturfeld aktivieren
- Betriebsdauer: 20min
- Betriebszeit kann jederzeit durch Hinhalten des Chips verlängert werden

### 2. Aktivieren der Funkfernbedienung

#### Einschalten

- Alle Taster sind zweistufig ausgeführt
  - Feinhub - 1. Stufe
  - Schnellhub - 2. Stufe
  - Schwenken - 2. Stufe
  - Licht - 2. Stufe
  - Hupe - 2. Stufe
  - **Aktivieren - 1. Stufe → lesen Sie den nächsten Punkt!**
- Folgende Schritte müssen Sie innerhalb von **5 Sekunden** ausführen:
  1. Ziehen Sie den STOP-Schalter ①
  2. Drücken Sie kurz den Start-Taster ② und lassen Sie ihn wieder los. Wenn der Taster länger als eine halbe Sekunde gedrückt wird, schaltet der Sender ab. ③
  3. Drücken Sie den Start-Taster noch einmal bis die Status-LED grün blinkt. Lassen die den Taster wieder los. Nach ca. 4 Sekunden ist die Fernbedienung verbunden.
- Hinweis:  
Der Sender schaltet ab, wenn:
  - Der Start-Taster bei Schritt 2 der Startsequenz länger als eine halbe Sekunde gedrückt wird.
  - Die Startsequenz länger als 5 Sekunden dauert.
  - Während der Startsequenz ein anderer Taster gedrückt wird.Drücken Sie in solchen Fällen den STOP-Schalter und wiederholen Sie die komplette Startsequenz!
- Die Fernbedienung wurde erfolgreich verbunden, wenn man die Hupe betätigen kann. Drücken Sie dazu den Startknopf ganz durch.

#### Ausschalten

- Drücken Sie den STOP-Schalter

### 3. Außerbetriebnahme Kran

- Fernbedienung an die Rückwand des Kastens kletten
- Hauptschalter bleibt auf EIN
- Eintrag ins Kranbuch
- Gurte aufrollen und wegräumen
- Nach Reinigen des Unterwasserschiffes, Umfeld sauber kärchern

